Xi lanh cắt (Nhỏ • Vừa) ⟷ Bảng lựa chọn lưỡi cắt thay thế

Lưỡi cắt thay thế ○ : Có thể lắp đặt — : Không thể lắp đặt	Xi lanh cắt (Nhỏ • Vừa)	Xi lanh cắt (Dòng 10)			Xi lanh cắt (Dòng 20)										Xi lanh cắt (Dòng 35)								Xi lanh cắt (Dòng 50)	
		131626	073301	131627	073302	131628	073303	131629	131724	073304	131630	073305	131631	131725	073308	131632	073306	131633	073309	131634	073307	131643	131722	073310	131644	131723	073313	131645	073311	131646	073314	131647	073312	131771	073355	131772	073356
		NW※-10	HNW-10	NW※-101	HNW-101	NW※-10R	HNW-10R	NW※-20	NW※-20-BAST	HNW-20	NW※-201	HNW-201	NW※-20R	NW※-20R-BAST	HNW-20R	NW※-20-V001S	HNW-20-V001S	NW※-20R-V001S	HNW-20R-V001S	NW※-20-01C	HNW-20-01C	NW※-35	NW※-35-BAST	HNW-35	NW※-35R	NW※-35R-BAST	HNW-35R	NW※-35-V001S	HNW-35-V001S	NW※-35R-V001S	HNW-35R-V001S	NW※-35-01C	HNW-35-01C	NW※-50	HNW※-50	NW※-50R	HNW※-50R
	041050 EG-NW10 (Lưỡi cắt thuận)	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	041051 EG-NW101 (Lưỡi cắt mỏng)	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	041758 EG-NW10R (Lưỡi cắt ngược)	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	041871 EG1-NW20 (Lưỡi cắt thuận)	–	–	–	○	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	041872 EG1-NW201 (Lưỡi cắt mỏng)	–	–	–	○	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	041064 EG-NW20-V001S (Lưỡi cắt dài thuận)	–	–	–	○	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	041066 EG-NW20-01C (Lưỡi cắt loại Clip)	–	–	–	○	○	–	○	–	○	–	–	–	○	–	○	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	041876 EG1-NW20 (Lưỡi cắt cứng • Thuận)	–	–	–	○	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	041873 EG1-NW20-AST (Lưỡi cắt điều chỉnh được độ mở • Thuận)	–	–	–	○	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	041874 EG1-NW201-AST (Lưỡi cắt điều chỉnh được độ mở • Mỏng)	–	–	–	○	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	041916 EG1-NW20R (Lưỡi cắt ngược)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	041361 EG-NW20R-V001S (Lưỡi cắt dài • Ngược)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	041923 EG1-NW20R (Lưỡi cắt cứng • Ngược)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	041924 EG1-NW20R-AST (Lưỡi cắt điều chỉnh được độ mở • Ngược)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	041851 EG1-NW35 (Lưỡi cắt thuận)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–
	041065 EG-NW35-V001S (Lưỡi cắt dài • Thuận)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–
	041067 EG-NW35-01C (Lưỡi cắt loại Clip)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	○	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–
	041866 EG1-NW35 (Lưỡi cắt cứng • Ngược)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–
	041853 EG1-NW35 (Lưỡi cắt điều chỉnh được độ mở • Thuận)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–
	041852 EG1-NW35R (Lưỡi cắt ngược)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–
	041310 EG-NW35R-V001S (Lưỡi cắt dài • Ngược)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–
	041867 EG1-NW35R (Lưỡi cắt cứng • Ngược)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–
	041854 EG1-NW35R-AST (Lưỡi cắt điều chỉnh được độ mở • Ngược)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–
	042134 EG1-NW50 (Lưỡi cắt thuận)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–
	042135 EG1-NW50R (Lưỡi cắt ngược)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○